Jennings Mastership 55
Mode d'emploi

Pour toute information complémentaire et pour la mise à jour, veuillez consulter notre site : www.jscale.com

Instuctions de sécurité

Toutes les instructions de sécurité sont marquées par les mots : „Avertissement“ et „Attention“.

Avertissement : Instructions importantes sur les situations dans lesquelles votre appareil pourrait être sérieusement endommagé.

Attention : Informations pour éviter tout endommagement.

Prière d'observer impérativement les instructions de sécurité.

Avertissement

N'utilisez l'appareil qu'avec un dispositif d'alimentation approprié. Tout appareil d'alimentation non adéquat pourrait l'endommager irrémédiablement.

Attention

Veillez à ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil: Ce qui pourrait l'endommager.

Changez toutes les piles en même temps. N'utilisez jamais des piles usées et des piles neuves en même temps car cela pourrait causer des perturbations.

En cas de non-utilisation de l'appareil pendant un certain temps, enlevez toutes les piles du compartiment à piles, pour protéger l'appareil contre tous dommages causés par les piles qui ont coulé.

Il ne faut, en aucun cas, surcharger l'appareil ! Prière de veiller à la portée/capacité maximale. La garantie ne couvre pas les dommages dus à la surcharge.

Evitez tout contact avec de l'eau ou l'humidité, ce qui pourrait endommager l'appareil.

Toute charge statique pourrait endommager l'appareil. Supprimez toutes les charges statiques générées p. ex. par un aérosol anti-statique pour nettoyer le plateau de pesage.

<u>Déscription des différents composants :</u>

Côté derrière
Dispositif d'alimentation

ON /OFF (Marche/Arrêt)
Pour allumer/éteindre la balance



HOLD (fonction mémoire)
La valeur pesée est sauvegardée et affichée

pour 120 secondes sur l'écran.

TARE/ZERO (Tara ou zéro)
Met l'affichage sur zéro ou déduit le poids du récipient.

UNIT (Unité de poids)
Pour selectionner gr.lb :oz, kg, ldb, oz

Côté inférieur
Compartiment des piles

Couvercle du compartiment des piles

Piles
Utilisez 6 piles du type AA R6P



Ecran / Affichage

Affichage zéro

Affichage valeur négative

Affichage mémoire

Affichage stabilité

Unité de mesure



Fonction Mémoire

Dès que vous avez appuyé sur la touche mémoire (HOLD), le poids reste affiché sur l'écran pour 120 secondes, même si vous avez enlevé l'objet de la balance. Ce qui vous permet de lire le poids confortablement.

1) Posez l'objet à peser sur le plateau de la balance.
2) Attendez jusqu'à ce que le poids stable soit indiqué.
3) Appuyez sur HOLD. Le symbole de la fonction mémoire apparaît.
4) Enlevez l'objet du plateau de la balance. Le poids correspondant reste affiché sur l'écran pour 120 seocndes. A présent, vous pouvez changer d'unité (p. ex. livre ou kilogrammes) en appuyant sur UNIT.
5) Quittez la fonction mémoire : Dès que vous aurez pesé un objet et que la fonction mémoire aura été activée, vous voudrez peut-être supprimer ce mode. Appuyez à nouveau sur HOLD pour effacer l'affichage de la fonction mémoire et retournez au mode de pesage normal.

Règlage des fonctions

1. Activation du mode de sélection des fonctions :
   Il faut que l'appareil soit éteint. Maintenez la touche **HOLD** appuyée et appuyez simultanément sur **ON/OFF.** Relâchez à nouveau les touches. L'écran affiche alors soit **A_ON** ou **A_OFF**.

2. **Réglage de la mise hors circuit automatique:**
   Appuyez sur **TARE/ZERO**. L'écran affiche soit **A_ON** ou **A_OFF**. A_ON veut dire que la mise hors circuit automatique est activée. Appuyez encore une fois sur **TARE/ZERO**, l'écran affiche A_OFF et la fonction est désactivée.

3. **Réglage de l'unité d'illumination arrière**
   Appuyez sur **HOLD** pour effectuer le réglage de l'unité d'illumination arrière. L'écran affiche **L_ON** ou **L_OFF**. Appuyez sur **TARE/ZERO**. L_ON veut dire que l'éclairage de fond est activée. Appuyez encore une fois sure **TARE/ZERO**, l'écran affiche L_OFF et la fonction est désactivée.

4. **Retour au mode de pesage**
   Pour accéder au mode de pesage normal éteignez l'appareil et remettez-le en marche.

Peser

Avant de peser

Avant de commencer le pesage, laissez, si possible, l'appareil se chauffer pendant 3 secondes pour qu'un fonctionnement correct puisse être assuré.

Messages d'erreurs

EEEE:	surcharge
…….	pile trop faible

****

Processus de pesage

1. **Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la balance.**

   Dès que la balance a été mise en marche, « HELLO » est affiché et ensuite "0" apparaît sur l'écran.

2. **Sélection de l'unité de mesure (UNIT)**

   Appuyez sur **UNIT** pour sélectionner l'unité de mesure, p. ex. g. "g", "lb/oz", "kg", "lb", "oz"

   Une petite flèche affiche l'unité de mesure sélectionnée sur l'écran.

3. **Commencez le pesage**

   Sans récipient sur le plateau de pesage
   Assurez-vous que « 0 » est affiché. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **TARE/ZERO,** « 0 » apparaît ensuite sur l'écran.
   Posez les objets à peser sur le plateau de pesage.
   Dès que l'indicateur s'est stabilisé, la valeur mesurée devient stable.

   Si vous utilisez un récipient supplémentaire
   Posez le récipient vide sur le plateau de pesage.
   Attendez que le symbole pour la valeur stable apparaît et appuyez sur **TARE/ZERO**
   Posez ensuite les objets à peser dans le récipient.
   Dès que l'indicateur s'est stabilisé, la valeur mesurée est stable.

CALIBRAGE

Quand faut-il effectuer un calibrage ? Il n'est pratiquement jamais nécessaire de faire un calibrage.

Un calibrage peut être nécessaire avant la première utilisation, si la balance ne fonctionne pas avec précision ou si la balance est soumise à d'autres conditions d'altitude ou de gravité. Cette mesure s'impose car le poids d'une masse à un endroit précis n'est pas forcément identique au poids de la même masse à un autre endroit. Par ailleurs, avec le temps, des divergences du mécanisme pourraient se produire.

Comment effectuer le calibrage ?

Un poids de calibrage de 1**0 kilogrammes** ou la combinaison correspondante de poids est nécessaire pour le calibrage.

1) Eteignez la balance et posez-la sur une surface plate, très solide.
2) Maintenez la touche ZERO appuyée pour 6 secondes jusqu'à ce que "CAL", (calibrage) apparaisse sur l'écran ; relâchez ensuite la touche.
3) Appuyez encore une fois sur la touche ZERO. "CAL" clignote et après "10000".

4) Posez le(s) poids de calibrage (10kg) requis au milieu du plateau de la balance et attendez 3 secondes. Sur l'écran "PASS"est affiché et ensuite "10000"
5) A présent, le calibrage est terminé. Enlevez le poids du plateau et éteignez la balance.

Caractéristiques

- Coupure automatique (en option)
- Retour automatique à Zéro
- Eclairage de fond (réglable)
- Grand écran à cristaux liquides (6 chiffres /15 mm)
- Grand plateau de pesage carré avec bon nombre d'accessoires
- Auto-calibrage
- Courant CA
- Conversion g /lb:oz /kg/lb/oz
- Fonction HOLD (mémoire)

Caractéristiques techniques

Jennings Mastership 55	capacité 55lb/25 kg	graduation 2g/0.1oz graduation 10g/0.5oz
Plateau de pesage	210 x 170 mm	
Poids net/brut	958/300g	
Emballage	carton standard: 28 x 24,5 x 10,5 (cm)	
Température de service	15-30° (62-90f)	
Alimentation électrique	6 piles AA ou AC/DC Adaptateur 9V/100mA (en option)	

AVERTISSEMENT SPÉCIAL

Les téléphones portables, les téléphones cellulaires, certaines lumières au néon et certains appareils à haute fréquence peuvent provoquer des dérangements et perturber temporairement le fonctionnement de l'appareil. Ne pas mettre l'appareil à proximité des appareils électroniques. Tout comme pour les voyages en avion, il ne faut pas utiliser de portable à proximité de votre balance pendant l'utilisation. Même s'il n'existe pas de danger d'endommager l'appareil définitivement, les perturbations peuvent provoquer un calibrage inexact ou incorrect ou des indications de poids erronées.

Remarques pour la correction des défauts et du fonctionnement

1) Si la balance ne fonctionne pas correctement, effectuez un nouveau calibrage en suivant les instructions.
2) En cas de blocage de l'affichage à „EEEEE", cela pourrait signifier que la balance a été secouée, qu'on l'a laissé tomber ou qu'elle a été endommagée d'une autre manière et que les capteurs sensibles ont été endommagés. Essayez de refaire un nouveau calibrage (si les capteurs n'ont pas été trop endommagés, l'appareil fonctionnera à nouveau après le calibrage). Si tel n'est pas le cas, consultez les instructions de garantie fournies à la livraison.
3) En cas de blocage de l'affichage à „8888„ cela est souvent dû aux piles à puissance réduite. Néanmoins, si après le remplacement des piles, le problème subsiste, veuillez nous faire parvenir la balance afin que nous puissions en effectuer le remplacement dans le cadre des prestations de garantie convenues.
4) Si „UNST„ (Instable) est affiché, ceci signifie que la balance n'est pas stable. Prière de placer la balance sur une surface plus solide et de vous assurer que rien ne se trouve sur le plateau de pesage ou que rien n'est collé en dessous avant d'allumer la balance. Si cet état persiste, cela pourrait signifier que la cellule de puissance est gravement endommagée.
Même si la balance Ultraship U2 est d'une construction extrêmement robuste, il faut absolument veiller à ce qu'elle ne soit jamais surchargée, à ce qu'elle ne tombe pas et à ce qu'elle ne soit pas secouée. Les balances sont très sensibles et, contrairement aux téléphones portables, elles sont équipées de capteurs sensibles qui déterminent le poids d'un objet. Si vous laissez tomber la balance ou si vous la secouez, les capteurs sont très sensibles à la « secousse » et sont parfois endommagés. Ceci étant le cas pour toutes les balances numériques. Nous nous efforçons de construire nos balances pour qu'elles puissent résister aux secousses et aux chocs, mais nous n'avons aucune possibilité d'assurer une protection à 100 % contre la surcharge. Toute balance utilisée correctement reste extrêmement fiable pendant de longues années. Pour tout emploi inapproprié la balance ne fonctionne qu'aussi longtemps que les capteurs n'ont pas été endommagés.